

ALKO

Security

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΠΟΥ 10

ΤΗΛ. 2109655805

ΚΙΝ. 6944662835 - 6974719687

E-mail: alko_security@pathfinder.gr

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

Όσα πρέπει να γνωρίζεται για το σύστημα ασφαλείας σας, εμφανίζονται πολύ απλά στο πληκτρολόγιο SP-*. Κάθε πλήκτρο αντιστοιχεί σε μία ζώνη και δείχνει την κατάσταση της ζώνης αυτής.

Αν το λαμπάκι της ζώνης είναι off (σβηστό) η ζώνη είναι σε ηρεμία (κλειστή). Αν το λαμπάκι είναι (αναμμένο) on (συνεχόμενο φως) σημαίνει ότι η ζώνη είναι ανοιχτή. Αν το λαμπάκι της ζώνης αναβοσβήνει σημαίνει ότι η ζώνη έχει πρόβλημα στην καλωδίωση της (το οποίο θα μεταφερθεί μέσω τηλεφωνικής γραμμής στο κέντρο λήψης σημάτων). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εγκαταστάτη του συστήματός σας.

Ηχος αποδοχής :

Όταν μία λειτουργία (όπλιση/αφόπλιση) ενεργεί επιτυχώς ή όταν το κέντρο αλλάζει κατάσταση το buzzer παράγει ένα διακοπόμενο ήχο.

Ηχος Τέλους/Απόρριψης :

Όταν το σύστημα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση ή όταν μία ενέργεια δεν γίνεται σωστά-επιτυχής το buzzer δίνει ένα συνεχόμενο ήχο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

1). Πατήστε [ENTER] + τον κύριο κωδικό 1234. Θα ακούσετε τον ήχο επιβεβαίωσης και το πλήκτρο [ENTER] θα αναβοσβήνει, σε ένδειξη ότι το κέντρο είναι έτοιμο να δεχθεί την 2ψήφια διεύθυνση θέσης κωδικού.

2). Πατήστε την 3ψήφια διεύθυνση θέσης κωδικού από (001 - 048) ανάλογα με τον κωδικό χειριστή που θέλετε να προγραμματίσετε. Θα ακούσετε τον ήχο επιβεβαίωσης και το πλήκτρο [ENTER] θα παραμείνει αναμμένο (ON).

3). Πατήστε 4 ψηφία που θα αποτελούν τον νέο κωδικό σας και πατήστε [ENTER]. Ο ήχος επιβεβαίωσης θα ξανακουσθεί. Το πλήκτρο [ENTER] θα αναβοσβήνει, ο 4ψήφιος κωδικός έχει ήδη εισαχθεί στη μνήμη.

Μπορείτε να συνεχίσετε για το προγραμματισμό άλλων κωδικών ή πατήστε το πλήκτρο [CLEAR] για να βγείτε από την κατάσταση προγραμματισμού.

Κωδικός Απειλής (για version 3.10)

Ο τελευταίος από τους 48 κωδικούς μπορεί να προγραμματισθεί για να αναφέρει μία όπλιση / αφόπλιση υπό απειλή. Αν αναγκασθείτε να οπλίσετε ή αφοπλίσετε το κέντρο σας υπό απειλή τότε μπορείτε να πατήσετε τον κωδικό απειλή σας. Ελέγξτε με τον εγκαταστάτη σας αν αυτή η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί στο σύστημά σας.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Για τη διαγραφή κάποιου κωδικού χειριστή πατήστε [ENTER] + κύριο κωδικό + διεύθυνση θέσης κωδικού (001 - 048) προς διαγραφή και το πλήκτρο ARM + [ENTER].

ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

(Χρησιμοποιείται για κανονική καθημερινή όπλιση συστήματος)

ΜΕΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ (STAY) [STAY + ΚΩΔΙΚΟΣ Ή ΠΛΗΚΤΡΟ STAY]

Το πράσινο ενδεικτικό STATUS του πληκτρολογίου πρέπει να είναι αναμμένο προκειμένου να οπλίσει το σύστημα. Αυτό το ενδεικτικό λαμπάκι ανάβει μόνο όταν όλες οι ζώνες είναι κλειστές. Όλες οι πόρτες και τα παράθυρα πρέπει να είναι λοιπόν κλειστά και να μην υπάρχει κίνηση στις περιοχές που ελέγχονται από ανιχνευτές κίνησης.

Όταν το ανάβει πατήστε τον κωδικό χειριστή. Εάν κάνετε κάποιο λάθος στην διάρκεια που πατάτε τον κωδικό θα ακουστεί ο ήχος απόρριψης του πληκτρολογίου.

Απλά πατήστε το πλήκτρο [CLEAR] και ξαναπατήστε τον κωδικό. Αν ο κωδικός εισαχθεί σωστά το ενδεικτικό “όπλισης” θα ανάψει και θα ακούσετε τον ήχο αποδοχής του πληκτρολογίου. Το λαμπάκι [] θα αναβοσβήνει και το πληκτρολόγιο θα χτυπά (αν έχει προγραμματισθεί) κατά τη διάρκεια της περιόδου εξόδου (σημείωση : τα τελευταία 10” το beep θα γίνεται πιο γρήγορο). Ο εγκαταστάτης σας θα πρέπει να έχει προγραμματίσει το χρόνο εξόδου βασισμένος στις δικές σας απαιτήσεις ικανό να σας παρέχει την δυνατότητα εξόδου από το χώρο μετά την όπλιση του συστήματος. Εάν ο κωδικός έχει την δυνατότητα όπλισης και των 2 υποσυστημάτων (εφόσον αυτά υπάρχουν) τότε μετά το πάτημα του κωδικού όπλισης θα αναβοσβήνουν τα πλήκτρα 1 και 2. Πατώντας ένα από αυτά οπλίζουμε και το αντίστοιχο σύστημα.

ΟΠΛΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ [BYP] + ΚΩΔΙΚΟΣ

Πατώντας το πλήκτρο [Stay] σταθερά για 2’’ το κέντρο αυτόματα θα οπλίσει σε μερική όπλιση.

Ενώ το σύστημα είναι σε κατάσταση μερικής όπλισης (πλήκτρο [Stay] αναβοσβήνει)
Α: Γρήγορη έξοδος και πλήκτρο [Stay]. Εάν το σύστημά μας είναι οπλισμένο με μερική όπλιση πατώντας το πλήκτρο [Stay] για 2’’. Το σύστημα μπαίνει σε κατάσταση χρόνου /εξόδου το πλήκτρο STATUS αναβοσβήνει.

Μετά το πέρας αυτού του χρόνου επανέρχεται σε κατάσταση μερικής όπλισης.

Β: Γρήγορη έξοδος και όπλιση συνηθισμένου συναγερμού [ENTER]. Πατήστε το πλήκτρο [ENTER] για 2’’. Το σύστημα θα αλλάξει σε ολική όπλιση. Στο τέλος της περιόδου καθυστέρησης εξόδου, το σύστημα θα οπλιστεί κανονικά.

Ίσως δεν θέλετε να οπλίσετε όλο το σύστημα όταν για παράδειγμα εργάτες σας επισκευάζουν μέρος του σπιτιού σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να αφήσετε κάποια ζώνη ανοιχτή ή αν μία ζώνη από το σύστημα συναγερμού σας έχει χαλάσει. Στην περίπτωση αυτή οι ζώνες αυτές μπορούν να παρακαμφθούν μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές.

Για να απομονώσετε ζώνη πατήστε το πλήκτρο bypass [BYP] και τον κωδικό σας.

Αν το πληκτρολόγιο είναι 1689 τότε η διαδικασία της BYP όπλισης γίνεται ως εξής : Πατάμε το πλήκτρο BYP και στη συνέχεια τον κωδικό μας, μετά πατάμε το διψήφιο νούμερο της ζώνης (π.χ. Για ζώνη 1πατάμε 0 και 1)και μετά ENTER και ξανά κωδικό για να οπλίσει.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ (ARM) ΟΠΛΙΣΗ [ARM] + ΚΩΔΙΚΟΣ.

A) Κανονική όπλιση

B) Γρήγορη όπλιση

Για την γρήγορη όπλιση ενός συστήματος χωρίς να περιμένετε να ανάψει το πλήκτρο “Ready” χρησιμοποιήστε την βίαιη “ARM” όπλιση . Το πλήκτρο “ARM” πρέπει να πατηθεί και να ακολουθήσει ο έγκυρος κωδικός εισόδου. Όταν τελειώσει η περίοδος καθυστέρησης εξόδου όποιες ζώνες είναι ανοιχτές δεν θα θεωρηθούν ενεργές από το κέντρο και θα παρακαμφτούν. Οι ανοιχτές ζώνες δεν θα δώσουν συναγερμό και δεν θα εμποδίσουν την όπλιση.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛΙΣΗ “Λόγω καμίας κίνησης”.

Το κέντρο σας μπορεί να προγραμματισθεί να οπλίζει, αν δεν είναι οπλισμένο, σε πλήρη ή “Stay” όπλιση και να στέλνει ή όχι αναφορά στον Κεντρικό Σταθμό στην περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί κάποια ζώνη για ένα προπρογραμματισμένο χρονικό διάστημα.. Αυτή η μορφή όπλισης είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείται σε επαγγελματικούς χώρους με αποτέλεσμα να μην παραμείνει το σύστημα ασφαλείας σε καμία περίπτωση αφοπλισμένο

Αυτόματη όπλιση σε προγραμματισμένη ώρα.

Ο εγκαταστάτης σας μπορεί να προγραμματίσει το σύστημά σας να οπλίζει σε μία συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα . Σε αυτή την περίπτωση όλες οι ζώνες πρέπει να είναι σε ήρεμη κατάσταση πριν γίνει η όπλιση. Η μορφή όπλισης μπορεί να είναι κανονική ή STAY.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΑΝΙΚΟΥ

Αν χρειαστεί να δώσετε κατάσταση πανικού τα κέντρα SP- * παρέχουν την δυνατότητα 3 εντολών πανικού από το πληκτρολόγιό σας. Αυτές οι εντολές πρέπει να προγραμματισθούν από τον εγκαταστάτη σας. Πατώντας τα πλήκτρα [1] και [3] ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιήσετε τον πανικό “1” και αν είναι προγραμματισμένο θα σταλεί σήμα απειλής στον Κεντρικό Σταθμό. Πατώντας τα πλήκτρα [4] και [6] ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιήσετε τον πανικό “2” και αν είναι προγραμματισμένο θα σταλεί σήμα Άμεσης Βοήθειας. Πατώντας τέλος τα πλήκτρα [7] και [9] ταυτόχρονα για 2” θα ενεργοποιήσετε τον πανικό “3” και αν είναι προγραμματισμένο θα σταλεί σήμα συναγερμού φωτιάς..

Μνήμη συναγερμού [MEM]

Το πλήκτρο μνήμης [MEM] στο πληκτρολόγιο θα ανάψει αν έχει υπάρξει συναγερμός ενώ το σύστημα ήταν οπλισμένο.

Όλοι οι συναγερμοί που συνέβησαν ενώ ήταν οπλισμένο το σύστημα καταχωρούνται στη μνήμη. Μετά την απόπλιση του συστήματος πατήστε μία φορά το πλήκτρο [MEM].

Εμφανίζονται όλες τις ζώνες που ενεργοποιήθηκαν στη διάρκεια της τελευταίας περιόδου συναγερμού.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Στο πληκτρολόγιο σας μπορούν να εμφανισθούν 10 διαφορετικές καταστάσεις προβλήματος. Όταν παρουσιάζεται πρόβλημα στην εγκατάσταση το πλήκτρο [TRBL] ανάβει και αν είναι προγραμματισμένο από τον εγκαταστάτη σας θα ακουστεί και ο ήχος του πληκτρολογίου.

Πατώντας το αναμμένο πλήκτρο [TRBL] αυτό αρχίζει να αναβοσβήνει και κάποιο ή κάποια πλήκτρα ανάβουν, ενδεικτικά του προβλήματος .

ΠΛΗΚΤΡΟ [1] ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΚΤΡΟ [2] ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΚΤΡΟ [3] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ

ΠΛΗΚΤΡΟ [4] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ Κ.Λ.Σ.

ΠΛΗΚΤΡΟ [5] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ

ΠΛΗΚΤΡΟ [6] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΛΗΚΤΡΟ [7] ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ Η PGM2

ΠΛΗΚΤΡΟ [8] ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ

ΠΛΗΚΤΡΟ [10] ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΧΡΟΝΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η είσοδος και η έξοδος από το σπίτι σας επιτρέπεται από εισόδους που εσείς και ο εγκαταστάτη σας έχετε αποφασίσει. Μπορείτε να έχετε έναν χρόνο εξόδου και 2 διαφορετικούς χρόνους εισόδου.

πχ. Ζώνη 1 - Μπροστινή πόρτα, καθυστέρηση 1 (30''). Ζώνη 7 Γκαραζόπορτα καθυστέρηση 2 (90'').

Έχετε _____ δευτερόλεπτα για να βγείτε από το σπίτι σας.

Η καθυστέρηση εισόδου 1 είναι _____ δευτερόλεπτα και μπορείτε να μπειτε από τη ζώνη # _____

Η καθυστέρηση εισόδου 2 είναι _____ δευτερόλεπτα και μπορείτε να μπειτε από τη ζώνη # _____

Η σειρά σας αν ενεργοποιηθεί με συναγερμό θα χτυπάει για _____ λεπτά.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτό το σύστημα συναγερμού εγκαταστάθηκε στις _____

Το τηλέφωνο του Κεντρικού Σταθμού λήψης είναι

Ο κωδικός αριθμός σας είναι : _____.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ

ZΩNH 1:

.....

ZΩNH 2:

.....

ZΩNH

.....

ZΩNH 4:

.....

ZΩNH 5:

.....

ZΩNH 6:

.....

ZΩNH 7:

.....

ZΩNH 8:

.....

ZΩNH 9:

.....

ZΩNH 10:

.....

ZΩNH 11:

.....